

KARCHER
—DESIGN




KD BASIC

Schließen ohne Schlüssel

PRIVACY-PIN TECHNOLOGIE

#KarcherDesign

KD BASIC **SCHLIEßEN OHNE** **SCHLÜSSEL.**



SO GENIAL WIE SIMPEL

Die Funktionsweise der Privacy-Pin-Technologie überzeugt durch seine kinderleichte Handhabung. Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie einfach den Pin in den Türgriff. Um das Schloss zu öffnen, reicht das Herunterdrücken des Türgriffs. Wird der Außentürgriff bei abgeschlossener Tür betätigt, läuft dieser einfach ins Leere und es wird kein zusätzlicher Druck auf Schloss und Vierkantstift ausgeübt.



Das KD BASIC verdankt seine innovative Funktionsweise einer patentierten Technik im Vierkantstift. Es ist daher mit jedem Einsteckschloss mit einer 8x8 mm Vierkantaufnahme kombinierbar. Weder das Schloss, noch die Schlossta-sche müssen speziell präpariert werden.





KD BASIC

Schließen ohne Schlüssel | Studio Karcher



RHODOS



ER28 BCR/BCL 71 in Edelstahl matt



ER28 BCR/BCL 89 in Titan Grau



ER28 BCR/BCL 83 in Kosmos Schwarz

MONTANA



ER54 BCR/BCL 71 in Edelstahl matt



ER54 BCR/BCL 89 in Titan Grau



ER54 BCR/BCL 83 in Kosmos Schwarz

SEATTLE



ER46Q BCR/BCL 71 in Edelstahl matt



ER46Q BCR/BCL 89 in Titan Grau



ER46Q BCR/BCL 83 in Kosmos Schwarz



Produkt
KD Basic

Material
Edelstahl

Verfügbare Farben
Edelstahl matt
Titan Grau
Kosmos Schwarz

Funktion
KD Basic Privacy

Passende Rosetten
3-teilige Rosette
rund und (Seattle) quadratisch

Verfügbare Modelle
Rhodos
Montana
Seattle

Awards
Red dot 2019
Muuuz 2018
Callwey 2019



**SCHLIEßEN
OHNE SCHLÜSSEL**


PASSEND ZU JEDEM
STANDARDSCHLOSS.




INNOVATION

SCHLIEßEN OHNE SCHLÜSSEL


KD BASIC



1. ENTRIEGELT



2. VERRIEGELN




3. ENTRIEGELN

Die Funktionsweise der Privacy-Pin-Technologie überzeugt durch seine kinderleichte Handhabung. Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie einfach den Pin in den Türgriff. Um das Schloss zu öffnen, reicht das Herunterdrücken des Türgriffs. Wird der Außentürgriff bei abgeschlossener Tür betätigt, läuft dieser einfach ins Leere und es wird kein zusätzlicher Druck auf Schloss und Vierkantstift ausgeübt.






NOTENTRIEGELUNG



Standard



werkzeugfrei
entriegeln



Schraube entfernen
ist möglich



KD BASIC **EINFACH. SCHLIEßEN OHNE SCHLÜSSEL.**

Passend zu jedem Standardschloss.



DEIN GRIFF

#KarcherDesign

KARCHER GMBH DESIGN-BESCHLÄGE

Raiffeisenstraße 32 | 74906 Bad Rappenau | Tel.: +49 7264 9164-0

mail@karcher-design.de | www.karcher-design.de

KARCHER
— DESIGN